



Système Outsulation[®] PE

Compartiment de séparation

Remarques:

1. Installer les blocs de fermeture et les bandes de départ en utilisant un ruban adhésif de façon à fournir un compartiment de fermeture.
2. Remplir la moule ventilée Dryvit avec la colle AP avant de poser le bloc de fermeture afin de fournir un compartiment de fermeture.

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant l'utilisation de produits Dryvit relèvent de la responsabilité du professionnel de conception du projet. Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locales. Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux. Dryvit Canada ne peut être tenu responsable quant à son utilisation et (ou) aux qualités architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche détaillée est sujette à changement sans préavis. Veuillez communiquer avec Dryvit pour vous assurer d'utiliser la plus récente version.